



## Lecteurs de cartes bénéficiant du support dans emotachDirect version 9.0

Les lecteurs de cartes à puce ci-dessous bénéficient du support (**état décembre 2016**):

**Une installation ultérieure d'un service pack ou des patches Microsoft peut affecter la fonctionnalité du lecteur.**

### SCM Microsystems

Modèle	Remarque	Interface logiciel	Version du pilote		
			Windows 7	Windows 8	Windows 10
SPR332	PIN Pad USB	MCARD API	SPR332 V1.06		
SCR3311	USB	MCARD API	SCR3xxx_V8.52		
SCR3340	Express Card 54mm slot	MCARD API	SCR3xxx_V8.52		
SCR333/v.3.0	3.5-Zoll Schachteinbau (uTrust2700 R intern) USB	MCARD API	SCR3xxx_V8.52 + Identiv uTrust V1.17		
SCR33327	3.5-Zoll Schachteinbau (uTrust2700 R intern) USB	MCARD API	SCR3xxx_V8.52 + Identiv uTrust V1.17		
SCR Cloud uTrust 2700 F	USB	MCARD API	SCR3xxx_V8.52 + Identiv uTrust V1.17		
SCR Cloud uTrust 2700 R	USB	MCARD API	SCR3xxx_V8.52 + Identiv uTrust V1.17		
SCR2900	Kompaktleser USB	MCARD API	SCR3xxx_V8.52 + Identiv uTrust V1.17		
SDI Cloud uTrust 4700 F	Für kontaktlose und kon- taktgebundene Karten USB	MCARD API	SCR3xxx_V8.52 + Identiv uTrust V1.17		

### Omnikey

Modèle	Remarque	Interface logiciel	Version du pilote		
			Windows 7	Windows 8	Windows 10
OMNIKEY 3021	USB	CardMan Synchronous API	Omnikey 3x21		
			1.2.6.5	1.2.12.12	1.2.26.140
OMNIKEY 3121	USB	CardMan Synchronous API	Omnikey 3x21		
			1.2.6.5	1.2.12.12	1.2.26.140
OMNIKEY 4321	Express Card 54mm slot	CardMan Synchronous API	Omnikey 3x21		
			1.2.6.5	1.2.12.12	1.2.26.140
OMNIKEY 3821	PIN Pad und Display		Omnikey 3x21		

	USB	CardMan Synchronous API	1.2.6.5	1.2.12.12	1.2.26.140
OMNIKEY 5125	Proxy-Lesegerät USB	CardMan Synchronous API	Omnikey 5x2x		
			1.2.26.140	1.2.26.140	1.2.26.140
OMNIKEY 5325	Für kontaktlose und kontaktgebundene Karten USB	CardMan Synchronous API	Omnikey 5x2x		
			1.2.26.140	1.2.26.140	1.2.26.140

## Cherry

Modèle	Remarque	Interface logiciel	Version du pilote		
			Windows 7	Windows 8	Windows 10
ST-1044U	USB	PC/SC CT-API	CherrySmartCard-Setup_32		
SR-5044	Express Card 54mm slot	PC/SC CT-API	CherrySmartCard-Setup_32		

Lors de l'installation de votre lecteur de carte préféré, veillez à utiliser une version supportée du pilote du fabricant de lecteur de carte. Les logiciels gestionnaires de Microsoft ne sont en principe pas soutenus (Manuel de l'administrateur monoposte, chiffre 3.2)

Les modèles Identiv nécessitent en plus l'installation de SCR3xxx\_V8.52.exe pour permettre leur utilisation avec emotachDirect. Pour les modèles Identiv avec le pilote Identiv uTrust V1.17 sur Windows 7 (32 bits et 64 bits), il faut installer en plus la mise à jour Windows KB303392, autrement Windows ne peut pas vérifier la signature du pilote.